

Je me lève Sto pour...

... créer l'appui de fenêtre parfait avec le StoDeco Frame F Typ AF

Appui complet de fenêtre



Ma checklist

✓ Appui complet StoDeco Frame F Typ AF



Référence	Article
03902-063	StoDeco Frame F Typ AF P.395 mm L.1600 mm

✓ Sto-Compribande



Référence	Article
01901-004	Sto-Compribande 30/13-24 mm Anthracite

✓ StoDeco Coll



Référence	Article
00709-007	StoDeco Coll

✓ StoSeal F 400



Référence	Article
01764-001	StoSeal F 400 Blanc 310 ml

✓ StoColor Maxicryl



Référence	Article
00201-014	StoColor Maxicryl Blanc



Mes outils

- Mètre, crayon et niveau à bulle
- Lame de scie tous matériaux
- Taloche crantée, scrapper
- Brosse et rouleau
- Sto-Bloc à Poncer Standard

8 étapes et c'est posé !



Je prends les mesures et je découpe à la lame tous matériaux



Je présente l'appui et j'ajuste par ponçage



Je pose un Sto-Compriband



Je réalise un double encollage à la StoDeco Coll préalablement gâchée



Je jointe l'appui au retour tableau à la colle



Je laisse sécher pendant 24h



Je jointoie au StoSeal F400



J'applique StoColor Maxicryl en sous-couche (dilution 10%) et en finition (2 couches)



Retrouvez ce tutoriel en vidéo
sur notre chaîne Youtube Sto France
en scannant ce QR code.