

Je me lève Sto pour...

...créer l'encadrement de fenêtre parfait avec le **StoDeco Profil**

Modèles de profils de volumétrie simple type planche



Ma checklist

✓ Encadrement de fenêtre StoDeco Frame



Référence	Article
09397-075	StoDeco Frame N 101 20x95x1600 mm

✓ Tablette de fenêtre StoDeco Panel



Référence	Article
03906-008	StoDeco Panel SF type W 20x395x1600 StoNivellit® Blanc

✓ StoNivellit®



Référence	Article
01383-001	StoNivellit® Blanc

✓ StoDeco Coll



Référence	Article
00709-007	StoDeco Coll

✓ StoSeal F 400



Référence	Article
01764-001	StoSeal F 400 Blanc 310 ml

✓ StoColor Silco



Référence	Article
00217-080	StoColor Silco teinté 5L

Mes outils

- Mètre, crayon et niveau à bulle
- Lame de scie tous matériaux
- Taloche crantée, scrapper
- Brosse et rouleau
- Sto-Bloc à Poncer Standard

9 étapes et c'est posé !



Je prends les mesures



Je découpe la modénature DécoProfil à l'aide de la scie avec lame spéciale



Je ponce l'encadrement



Je réalise un double encollage qui me permet d'avoir un effet ventouse



je pose l'encadrement avec un joint 6 mm



Je pose la tablette en respectant les étapes de mise en œuvre*



Je jointoie au StoSeal 400



Je taloches les tableaux isolés et entoîlés avec l'enduit StoNivellit®



J'applique StoColor Silco en sous-couche (dilution 10%) et en finition (2 couches)

*3 étapes : pose du compriband, double encollage et jointoiment.



Retrouvez ce tutoriel en vidéo
sur notre chaîne Youtube Sto France
en scannant ce QR code.