

Je me lève Sto pour...

...réaliser un bandeau filant parfait avec le StoDeco Line F type FC



Ma checklist

✓ StoDeco Line F type FC



Référence	Article
03914-018	StoDeco Line F Type FC 60h x 75p x 1200 mm N
03914-034	StoDeco Line F Type FC 60h x 75p x 1600 mm N
03914-028	StoDeco Line F Type FC 60h x 75p x 2400 mm N

✓ StoDeco Coll



Référence	Article
00709-007	StoDeco Coll

✓ Sto-Fond de joint



Référence	Article
00530-001	Sto-Fond de joint

✓ StoSeal F400



Référence	Article
01764-001	StoSeal F400

✓ StoColor Maxicryl



Référence	Article
00201-014	StoColor Maxicryl



Mes outils

- Mètre, crayon et niveau à bulle
- Lame spéciale
- Taloche crantée, scrapper
- Brosse et rouleau
- Sto-Bloc à Poncer Standard

8 étapes et c'est posé !



Je découpe le profil StoDeco à l'aide de la scie avec lame spéciale



Je positionne le bandeau filant à l'aide d'un niveau à bulle



Je réalise un double encollage qui me permet d'avoir un effet ventouse



Je pose le bandeau filant, j'enlève l'excédent de colle et je laisse sécher 24h



Je ponce le bandeau filant



Je positionne le fond de joint



Je jointoie au StoSeal F 400



J'applique le StoColor Maxicryl en sous-couche (dilution 10%) et en finition deux couches non-diluées



Retrouvez ce tutoriel en vidéo sur notre chaîne Youtube Sto France en scannant ce QR code.